

sharkoon

M25

ATX PC CASE



Anleitung


INHALTSVERZEICHNIS

1. Installation der Software	3
2. Software	3
3. FAQ	6



1. Installation der Software (nur Windows PC)

1. Laden Sie die 7.1-Sound-Extension Software von unserer Website www.sharkoon.com herunter.
2. Starten Sie die Anwendung „7.1-Sound-Extension Setup“.
3. Folgen Sie den Anweisungen des Installations-Assistenten.
4. Klicken Sie abschließend auf „Fertigstellen“.



2. Software

Die Software ermöglicht:


- das Erstellen, Speichern und Laden von vier individuellen Equalizer-Sets
- die Nutzung von vier vorgegebenen Effekten
- die Einstellung des Mikrofon-Boost
- die Konfiguration des virtuellen 7.1-Klangs

Hinweis:

Mit einem Rechtsklick auf das 7.1-Sound-Extension-Icon in der Taskleiste kann unter „Language“ die Sprache geändert werden. Weiterhin lässt sich über „Skins“ der Rahmen der 7.1-Sound-Extension-Software in hell oder dunkel darstellen. Die Änderungen sind sofort aktiv. Ein Neustart oder Neuinstallation der Software ist nicht notwendig.

Öffnen Sie die Software mit einem Doppelklick auf das 7.1-Sound-Extension-Icon in der Taskleiste.





- A** Speichern, Öffnen, Über
- B** Gerät aktiv/nicht aktiv
- C** EQ (an/aus)
- D** 3D (an/aus)

- E** Zurücksetzen
- F** Profil 1 bis 4
- G** Virtual 7.1
- H** Mikrofon


- I** Effekt
- J** EQ

A Sichern, Öffnen, Über

„Speichern“ erlaubt das Speichern der aktuellen Konfiguration in einer Datei auf der Festplatte. Mit „Öffnen“ kann diese Datei wieder geladen werden. Gespeichert werden alle vier Profile, der eingestellte Effekt, die Mikrofoneinstellung und die 7.1-Einstellungen.

Um eine Konfigurationsdatei zu speichern, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf „Speichern“. Ein neues Fenster wird geöffnet.
- Wählen Sie den Speicherort und geben Sie einen Dateinamen ein.
- Klicken Sie auf „Speichern“. Die Datei ist nun angelegt.



Um die Konfigurationsdatei wieder zu laden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf „Öffnen“. Ein neues Fenster wird geöffnet.
- Wählen Sie die gewünschte Datei und klicken Sie auf „Öffnen“.
- Die gewünschte Konfiguration ist nun geladen.

Auf diese Weise können beliebig viele Konfigurationen gespeichert und wieder geladen werden. Das Feld „Über“ zeigt die Programmversion an.

B Gerät aktiv/nicht aktiv

An dieser Stelle wird der Status der 7.1-Sound-Extension angezeigt. Erscheint eine rote Schrift „Gerät nicht aktiv“, konnte die 7.1-Sound-Extension nicht gefunden werden. In diesem Fall überprüfen Sie bitte die USB-Verbindung zu Ihrem Mainboard. Eine grüne Schrift „Gerät aktiv“ bedeutet, dass das Gerät gefunden wurde und nun verwendet werden kann.

C EQ (an/aus)

Hier wird der Equalizer ein- und ausgeschaltet. Bei aktiviertem Equalizer ist das Feld blau hinterlegt.

D 3D (an/aus)

Hier wird der 3D-Effekt ein- und ausgeschaltet. Bei aktiviertem 3D ist das Feld blau hinterlegt.

E Zurücksetzen

Mittels dieser Funktion wird der Equalizer im aktuell ausgewählten Profil auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

F Profiles 1 – 4

Hier kann das gewünschte Profil gewählt werden. Änderungen betreffen immer das aktuell ausgewählte Profil. Mithilfe des 5-Band-Equalizers kann der Klang individuell eingestellt werden. Bewegen Sie hierzu die Regler mit der Maus nach oben oder unten. Folgende Frequenzen stehen zur Verfügung: 60, 300, 1200, 3600 und 12000 Hz.



G Virtual 7.1

Unter „Virtual 7.1“ lässt sich jeder der acht virtuellen Lautsprecher einzeln platzieren. Klicken Sie dazu auf den gewünschten Lautsprecher und ziehen sie ihn auf die gewünschte Position. Um den Raumeffekt zu testen, können Sie die gewählte Konfiguration im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Klicken Sie hierzu auf den entsprechenden Pfeil oberhalb der Grafik. Je nachdem, wie Sie die Lautsprecher platziert haben, verändern sich nun abgespielte Musik oder Klangeffekte. Ein Klick auf „Zurücksetzen“ stellt die Standard-Anordnung wieder her.



H Mikrofon

Im Menü „Mikrofon“ lässt sich die Mikrofon-Empfindlichkeit in 100 Stufen einstellen. Die „Boost“-Funktion verstärkt das Signal zusätzlich. Mit „Stumm“ wird das Mikrofon stummgeschaltet.



I Effekt

In diesem Menü lässt sich der Klang mit vier voreingestellten Effekten verändern. Mögliche Einstellungen sind:

- Kein Effekt
- Theater
- Bad
- Wohnzimmer
- Flur



J EQ

Mit dem Klick auf dieses Feld wird der Menüpunkt „Equalizer“ aufgerufen.

3. FAQ

Die Lautstärke ist zu gering

Sollte die Lautstärke zu gering sein, überprüfen Sie bitte die Gesamtlautstärke Ihres Betriebssystems und stellen Sie sie auf maximale Lautstärke ein.

Das Mikrofon ist zu leise

Rufen Sie die Software über einen Doppelklick auf das 7.1-Sound-Extension-Icon in Ihrer Taskleiste auf und wählen Sie den Reiter „Mikrofon“. Ziehen Sie den Regler mit der Maus nach oben, bis die gewünschte Verstärkung des Mikrofon-Pegels erreicht wurde. Zusätzlich können Sie die Boost-Funktion aktivieren.



Rechtliche Hinweise:

Für evtl. auftretenden Datenverlust, insbesondere durch unsachgemäße Handhabung, übernimmt SHARKOON keine Haftung. Alle genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden als geschützt anerkannt. Als ein Teil von SHARKOONs Politik der fortwährenden Produktverbesserung unterliegen Produktdesign und -spezifikationen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Die Spezifikationen können in verschiedenen Ländern variieren. Die Rechte an der beiliegenden Software obliegen dem jeweiligen Rechteinhaber. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch etwaige Lizenzbestimmungen des Herstellers. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Entsorgung Ihres alten Gerätes:

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

SHARKOON Technologies GmbH

Siemensstraße 38
35440 Linden
Germany

© SHARKOON Technologies 2016
info@sharkoon.com
www.sharkoon.com

